



ANDVÄND SKYDDSHANDSKAR NÄR NI RENGÖR GRÄDDAUTOMATEN. ANDVÄND ENDAST SANO DESINFEKT-PLUS. KÖR INTE MASKINEN TOM!

Rengöringsrutiner Sanomat Gräddmaskiner

Steg 1



Stäng av kylan på gröna knappen

Steg 2



Tag bort lock

Steg 3



Ställ en hink under utloppet

Steg 4



Lyft upp sugröret med en pappersservett och torka bort överflödig grädde

Steg 5



Vrid kort på strömbrytaren för att mata ut grädde för att tömma sugröret.

Steg 6



Tag bort gräddbehållaren och sugröret, skölj bägge noggrant under hett rinnande vatten.

Steg 7



Sätt tillbaka sugröret

Steg 8



Fyll hinken med 1,5 liter varmt vatten (max. 50°C)

Steg 9



Placera hinken i maskinen

Steg 10



Typ RA: Tryck på rengöringsknappen. För rengöringsprogrammet startar. / På andra modeller: Vrid på strömbrytaren för att mata ut grädde tills hinken är tom. (intervallsopning)

Steg 11



Tag bort gräddtyllen

Steg 13



Sätt på rengöringstyllen

Steg 14



Rengör garneringstyllen under hett rinnande vatten.

Steg 15



Diska behållaren i hett vatten, Torka och lägg garneringstyllen i behållaren för att undvika att den försvinner.

Steg 16



Rengöringsrutiner Sanomat Gräddmaskiner

ANDVÄND SKYDDSHANDSKAR NÄR NI RENGÖR GRÄDDAUTOMATEN. ANDVÄND ENDAST SANO DESINFEKT-PLUS. KÖR INTE MASKINEN TOM!

Steg 17



Fyll hinken med 1,5 liter varmt vatten (max. 50°C) och tillsätt 40 ml (4 cl) SANO-DESINFEKT-PLUS

Steg 18



Steg 19



Placera hinken i maskinen

Steg 20



Typ RA: Tryck på rengöringsknappen. Automatisk rengöring börjar ...

Steg 21



... Alla andra modeller: Vrid på strömbrytaren för att mata fram grädde flera gånger tills hinken är tom. (intervallspolning)

Steg 22



Rengör hinken och håll i 1,5 liter kallt vatten

Steg 23



Ställ hinken i maskinen.

Steg 24



Typ RA: Tryck på rengöringsknappen. Slutskäljning börjar / Alla andra modeller: Vrid strömbrytaren för att mata fram grädde...

Steg 25



... Tills hinken är tom (intervallspolning)

Steg 26



Byt tillbaka till gräddtyll

Steg 27



Häll ut skitigt vatten och rengör hinken

Steg 28



Fukta en pappersservett med Sano-Desinfekt-Plus

Steg 29



Steg 30



Steg 31



Steg 32



Sätt på kylan på den gröna knappen

Er **SANOMAT** är redo att användas!

Rengör alla ytor på gräddautomaten, även locket och arbetsbänken, torka med en ny torr servett- sätt tillbaka bunke och lock.